

# Leitfaden Somfy® One

Somfy® One aus Ihrem Account löschen  
Somfy® One zurücksetzen



# Somfy® One aus Ihrem Account löschen

1. Loggen Sie sich in die Somfy® Protect App ein



2. Tippen Sie links oben auf den Menü-Reiter 

3. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Einstellungen“



4. Klicken Sie auf den Menüpunkt „Meine Ausrüstung“



5. Klicken Sie auf die Somfy® One



6. Scrollen Sie an das Ende des Bildschirms und klicken Sie auf „Löschen“

Löschen

# Somfy® One aus Ihrem Account löschen

7. Bestätigen Sie mit „Ja“
- Sind Sie sicher, das Sie das Gerät löschen wollen?
- NEIN  JA

8. Haben Sie bitte einen Augenblick Geduld
- 
- A circular refresh icon consisting of two curved arrows forming a circle around a central clock face.

9. Ihr Produkt wurde erfolgreich gelöscht

# Somfy® One zurücksetzen

1. Nehmen Sie den mitgelieferten Reset-Stift zur Hand
2. Drehen Sie die Somfy® One mit der Produktrückseite zu Ihnen
3. Drücken Sie den Reset-Stift in das Loch auf der Rückseite
4. Drücken Sie 10 Sekunden bis ein Piepton erklingt und lassen Sie dann los
5. Die LED der Somfy® One (rechts oben) blinkt für einige Sekunden in der Farbe weiß und erlischt dann
6. Die untere LED beginnt zu blinken
7. Die Somfy® One ist jetzt zurückgesetzt

